Источник питания Acuubox II
Инструкция пользователя

Примечание: Перед использованием источника питания Accubox II внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности
Область применения: Источник питания Accubox II предназначен для использования вместе с диагностическими инструментами HEINE выше 6 V/10 W. Тип батареек для работы только HEINE HC6V (No. X-04.99.624). Подсоединение к основной сети только при работе с трансформатором E10
(No. X-00.99.328).
Основная информация:
Не разрешается открывать корпус трансформатора. Ремонт может осуществляться только высоко квалифицированным персоналом.
Safety in use: Основной вольтаж указан на идентификационной пластинке адаптера, рабочий вольтаж должен соответствовать необходимым параметрам.

- Не держите адаптер в сети, если не используете его.
- Источник питания **Accubox II** не рекомендуется использовать в комнатах, в которых возможны перепады напряжения.

Инструкция использования
Зарядка/Основное соединение: Вставьте сетевой адаптер сеть питания. (1).
Заряжая, убедитесь что выключатель (5) находится в позиции CHARGE. Зеленый индикатор LED (2) - говорит о том, что идет зарядка.
Полностью разряженные батарейки заряжаются около 7 часов.
Источник питания **Accubox II** можно использовать даже в том случае, если батареи полностью разряжены или не размещены в приборе. Для этого Вы просто подключаете трансформатор к Accubox II и к сетевому питанию. Прибор может немного нагреваться но это нормальная ситуация.
Подключение к инструменту: Прибор должен быть соединен с розеткой (3).
Выключатель ON/ OFF и регулятор яркости:
Включите Accubox II с помощью выключателя (5), загорится индикатор ON (4).
После этого вы можете использовать регулятор яркости (6).
После использования, выключите прибор Accubox II для избежания его дальнейшей разрядки.
Замена батарей: Необходимо только когда батареи теряют свою способность к перезарядке – в норме это происходит после 3–5 лет (запасные батареи HC6Vномер X-04.99.624).
Перед открытием корпуса Accubox II, отсоедините прибор от питания. Открутите с помощью отвертки металлическую клипсу, замените лампочку. Батарейки HC6V могут быть заменены без дополнительных инструментов.
Инструкция по очистке: Перед очисткой, отсоедините трансформатор от сетевого питания. Корпус прибора очищается с помощью мыльного раствора.

Трансформатор E10:
Спецификация

Входные параметры	
Вольтаж (см. на идентификационной плате)	100V/ 50-60 Hz 120V/60 Hz 240V/ 50Hz
Энергорасход	20VA
Выходящий вольтаж	6 V– /max. 10 W
Предохранитель	Встроенный термопредохранитель
Размеры	80 x 50 x 90 mm
Вес	510 g.
Длина кабеля	300 cm
Допустимая температура работы	+10 - + 40 °C

Перезаряжаемые батареи HC6V:
Тип: NiCd
Минимальный вольтаж: 6 V
Емкость: 1600 mAh
Ток: ca. 300 mA
Выходящие параметры: Зависит от емкости лампочки и выбранной яркости
(e.g. 10 W лампочка с OMEGA 180 на максимальной яркости: 60 минут).
Предохранитель: встроенный предохранитель
Вес: 176 гр (включая держатель)

Источник питания Accubox II:
Выходящие параметры: настраиваемые от 6,5 V /10 W max.
Предохранитель: электронная защита
Предел зарядки: ca. 300 mA
Вес: 295 g (including battery)
Размеры: 70 x 35 x 150 mm

Аксессуары и запасные части

Батарейки HC6V	**X-04.99.624**
Основной трансформатор E10	**X-00.99.328**

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru
127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85
Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты, произведеные специалистами компании HEINE (Германия) - позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы, подберем вместе с Вами нужную комплектацию!